

POCHETTE pour GPS prête à poser

Guide de pose



1
Placer la pochette à l'emplacement souhaité



2
Pré-fixer la pochette en chauffant 5 sec à 150°C



3
Retourner le maillot, l'enfiler sur la table de travail



4
Poser sur l'envers à 150°C pendant 15 secondes, pression 3 bars